

Troubleshooting Guide

Product	Power Mist-Duster	Model	GMD-420
Problem	Cause	Solution	
Failure to start the engine	No fuel	Add correct fuel	
	Incorrect fuel	Drain it completely and add correct fuel	
	Ignition switch is not ON	Set the ignition switch to ON position	
	Ignition cable connector contaminated	Clean connector	
	Fuel filter is clogged	Clean the fuel filter or replace it with a new one	
	Carburetor adjustment screw out of normal range	Adjust to normal range	
	Spark plug is fouled or wet	Clean and dry	
	Spark plug gap is incorrect	Adjust the electrode gap to specification	
	Spark plug wire loose	Attach wire to spark plug	
	Choke control lever in the wrong position	Adjust choke lever position	
Engine starts but can not keep running / hard to re-starting	Incorrect fuel or staled fuel	Drain it completely and add correct fuel	
	Carburetor adjustment screw out of normal range	Adjust to normal range	
	Carbon is built-up at muffler and/or cylinder (exhaust port)	Wipe way	
	Air filter clogged with dust	Clean the air filter or replace it with a new one	
	Cylinder fins and/or fan cover	Clean	
Engine runs too fast	Engine is too cold	Let the engine warm up slowly, push the choke lever to open position slightly if necessary	
	Ignition speed too high	Let the idling speed be adjusted by an authorized dealer or service center	
Engine does not reach the maximum speed	Air filter contaminated	Clean or replace the air filter	
	Spark plug contaminated	Clean or replace the spark plug	
	Distance from electrode to spark plug too far	Set the electrode gap to specification	
	Incorrect fuel	Empty fuel tank and fill up with the correct mixed fuel	
Engine does not stop	Spark plug: Electrode is light grey showing signs of combustion	Insert a spark plug with higher temperature stability	

 information

If your machine seems to need further service, please consult with your local authorized dealer or service center.

 **information**

All information and descriptions are as accurate as known at the time of publication, but are subject to change without notice.



Guía para resolver problemas

Producto	Atomizador eléctrico	Modelo	GMD-420
Problema	Causa	Solución	
No arrancar el motor	Sin combustible	Agregar combustible correcto	
	Combustible incorrecto	Drene completamente y agregue el combustible correcto	
	El interruptor de encendido no está en ON	Coloque el interruptor de encendido en la posición ON	
	Conector del cable de encendido contaminado	Limpie el conector	
	El filtro de combustible está obstruido	Limpie el filtro de combustible o reemplácelo por uno nuevo	
	Tornillo de ajuste del carburador fuera de rango normal	Ajuste al rango normal	
	La bujía está sucia o mojada	Limpie y seque	
	El espacio de la bujía es incorrecto	Ajuste la distancia entre electrodos según las especificaciones	
	Cable de bujía suelto	Conecte el cable a la bujía	
	Palanca de control del estrangulador en la posición incorrecta	Ajuste la posición de la palanca del estrangulador	
El motor arranca pero no puede seguir funcionando / es difícil volver a arrancar	Combustible incorrecto o combustible gastado	Drene completamente y agregue el combustible correcto	
	Tornillo de ajuste del carburador fuera de rango normal	Ajuste al rango normal	
	Se acumula carbono en el silenciador y/o el cilindro (puerto de escape)	Limpie	
	Filtro de aire obstruido con polvo	Limpie el filtro de aire o reemplácelo por uno nuevo	
	Aletas del cilindro y/o tapa del ventilador	Limpio	
El motor funciona demasiado rápido	El motor está demasiado frío	Deje que el motor se caliente lentamente, empuje la palanca del estrangulador a la posición abierta ligeramente si es necesario	
	Velocidad de encendido demasiado alta	Deje que la velocidad de ralentí sea ajustada por un distribuidor o centro de servicio autorizado	
El motor no alcanza la velocidad máxima	Filtro de aire contaminado	Limpie o reemplace el filtro de aire	
	Bujía contaminada	Limpie o reemplace la bujía	
	Distancia del electrodo a la bujía demasiado grande	Establezca la distancia entre electrodos según las especificaciones	
	Combustible incorrecto	Vacíe el depósito de combustible y llénelo con la	

Guía para resolver problemas

Producto	Atomizador eléctrico	Modelo	GMD-420
			mezcla de combustible correcta
El motor no se detiene	Bujía: el electrodo es de color gris claro y muestra signos de combustión		Inserte una bujía con mayor estabilidad de temperatura

Información

Si su máquina parece necesitar más servicio, consulte con su distribuidor local o centro de servicio autorizado.

Información

Toda la información y las descripciones son tan precisas como se conocen en el momento de la publicación, pero están sujetas a cambios sin previo aviso.