

## Troubleshooting Guide

Product	Gasoline Blower	Model	GLB330
Problem	Cause	Solution	
Engine starts hard OR Engine does not start	No fuel at carburetor - Fuel strainer or fuel line obstructed	Clean or replace Contact authorized dealer or service center	
	No fuel at cylinder - Carburetor issue	Contact authorized dealer or service center	
	Muffler wet with fuel - Fuel mixture too rich	Open choke lever Clean or replace air filter Adjust carburetor Contact authorized dealer or service center	
	No spark - Engine switch at OFF position - Electrical problem - Interlock switch issue	Set engine switch to ON position Contact authorized dealer or service center	
	No spark - Incorrect spark plug gap - Electrode covered with carbon - Fouled with fuel - Spark plug defective	Adjust electrode gap to specification Clean or replace spark plug	
Engine runs, but dies OR Engine does not accelerate properly	Air filter is dirty	Clean or replace air filter	
	Fuel filter dirty	Replace fuel filter or replace fuel	
	Fuel vent plugged	Clean or replace	
	Spark plug dirty or worn	Clean , adjust or replace	
	Improper carburetor adjustment	Contact authorized dealer or service center	
	Cooling system dirty or plugged	Clean cooling system	
	Spark arrestor screen plugged	Clean or replace	
Engine does not crank	Internal engine problem	Contact authorized dealer or service center	

 **information**

*If your machine seems to need further service, please consult with your local authorized dealer or service center.*

 **information**

*All information and descriptions are as accurate as known at the time of publication, but are subject to change without notice.*

A large, light brown or tan version of the CRAFTOP logo, centered on the page. The font is the same bold, italicized sans-serif as the red logo at the top, with a registered trademark symbol (®) at the end.

## Guía para resolver problemas

Producto	Soplador a Gasolina	Modelo	GLB330
Problema	Causa	Solución	
El motor arranca con dificultad O El motor no arranca	No hay combustible en el carburador - Colador de combustible o línea de combustible obstruidos	Limpie o reemplace Comuníquese con el distribuidor o el centro de servicio autorizado	
	No hay combustible en el cilindro - Problema del carburador	Comuníquese con el distribuidor o el centro de servicio autorizado	
	Silenciador mojado con combustible - Mezcla de combustible demasiado rica	Abra la palanca del estrangulador Limpie o reemplace el filtro de aire Ajuste el carburador Comuníquese con el distribuidor o el centro de servicio autorizado	
	Sin chispa - Interruptor del motor en posición OFF - Problema eléctrico - Problema del interruptor de enclavamiento	Coloque el interruptor del motor en la posición ON Comuníquese con el distribuidor o el centro de servicio autorizado	
	Sin chispa - Separación de bujía incorrecta - Electrodo recubierto de carbón - Obstruido con combustible - Bujía defectuosa	Ajuste la distancia entre electrodos según las especificaciones Limpie o reemplace la bujía	
El motor funciona, pero muere O El motor no acelera correctamente	El filtro de aire está sucio	Limpie o reemplace el filtro de aire	
	Filtro de combustible sucio	Reemplace el filtro de combustible o reemplace el combustible	
	Ventilación de combustible tapada	Limpie o reemplace	
	Bujía sucia o desgastada	Limpie, ajuste o reemplace	
	Ajuste inadecuado del carburador	Comuníquese con el distribuidor o el centro de servicio autorizado	
Sistema de enfriamiento sucio o tapado	Limpiar el sistema de enfriamiento		

## Guía para resolver problemas

Producto	Soplador a Gasolina	Modelo	GLB330
	Pantalla del parachispas obstruida		Limpie o reemplace
El motor no arranca	Problema interno del motor		Comuníquese con el distribuidor o el centro de servicio autorizado

### Información

*Si su máquina parece necesitar más servicio, consulte con su distribuidor local o centro de servicio autorizado.*

### Información

*Toda la información y las descripciones son tan precisas como se conocen en el momento de la publicación, pero están sujetas a cambios sin previo aviso.*