

Troubleshooting Guide			
Product	Petrol Brush Cutter & Grass Trimmer	Model	NTB260D
Problem	Cause	Solution	
Engine cranks - Hard to start - Fails to start	No fuel in the fuel tank	Add fuel	
	The primer has not pressed at cold start	Press the primer and restart	
	No fuel at carburetor - Fuel filter clogged - Fuel line clogged	- Clean or replace - Contact authorized dealer or service center	
	No fuel at carburetor - Carburetor issue	Contact authorized dealer or service center	
	No fuel at cylinder - Carburetor issue	Contact authorized dealer or service center	
	Muffler wet with fuel - Fuel mixture is too rich	Open choke Clean or replace air filter Adjust carburetor Contact authorized dealer or service center	
	No spark at end of plug wire - Engine switch at OFF position - Electrical problem - Interlock switch issue	- Set engine switch to ON position - Contact authorized dealer or service center - Contact authorized dealer or service center	
No spark - Incorrect spark plug gap - Electrode covered with carbon - Fouled with fuel - Spark plug defective	- Adjust electrode gap to specification - Clean or replace spark plug - Clean or replace spark plug - Replace spark plug		
Engine runs, but dies or does not accelerate properly	Air filter is dirty	Clean or replace air filter	
	Fuel filter is dirty	Replace fuel filter or replace fuel	
	Fuel vent plugged	Clean	
	Spark plug dirty or worn	Clean, adjust or replace	

## Troubleshooting Guide

Product	Petrol Brush Cutter & Grass Trimmer	Model	NTB260D
	Improper carburetor adjustment	Contact authorized dealer or service center	
	Cooling system dirty or plugged	Clean	
	Exhaust port / Spark arrestor screen blocked	Clean or replace	
Engine does not crank	Engine internal problem	Contact authorized dealer or service center	

 **information**

*If your machine seems to need further service, please consult with your local authorized dealer or service center.*

 **information**

*All information and descriptions are as accurate as known at the time of publication, but are subject to change without notice.*

Guía para resolver problemas				
Producto	Desbrozadora de gasolina y recortadora de césped		Modelo	NTB260D
Problema	Causa	Solución		
Arranca el motor - Difícil de empezar - No se inicia	No hay combustible en el tanque de combustible	Agregue combustible		
	El cebador no ha presionado en el arranque en frío	Presione el cebador y reinicie		
	No hay combustible en el carburador - Filtro de combustible obstruido - Línea de combustible obstruida	- Limpie o reemplace - Comuníquese con el distribuidor o el centro de servicio autorizado		
	No hay combustible en el carburador - Problema del carburador	Comuníquese con el distribuidor o el centro de servicio autorizado		
	No hay combustible en el cilindro - Problema del carburador	Comuníquese con el distribuidor o el centro de servicio autorizado		
	Silenciador mojado con combustible - La mezcla de combustible es demasiado rica.	Estrangulador abierto Limpie o reemplace el filtro de aire Ajuste el carburador Comuníquese con el distribuidor o el centro de servicio autorizado		
	No hay chispa al final del cable de bujía - Interruptor del motor en posición OFF - Problema eléctrico - Problema del interruptor de enclavamiento	- Coloque el interruptor del motor en la posición ON - Comuníquese con el distribuidor o el centro de servicio autorizado - Comuníquese con el distribuidor o el centro de servicio autorizado		
	Sin chispa - Separación de bujía incorrecta - Electrodo recubierto de carbón - Obstruido con combustible - Bujía defectuosa	- Ajuste la distancia entre electrodos según las especificaciones - Limpie o reemplace la bujía - Limpie o reemplace la bujía - Reemplace la bujía		
El motor funciona, pero muere o no acelerar correctamente	El filtro de aire está sucio	Limpie o reemplace el filtro de aire		
	El filtro de combustible está sucio	Reemplace el filtro de combustible o reemplace el combustible		

## Guía para resolver problemas

Producto	Desbrozadora de gasolina y recortadora de césped	Modelo	NTB260D
	Ventilación de combustible tapada	Limpie	
	Bujía sucia o desgastada	Limpie, ajuste o reemplace	
	Ajuste inadecuado del carburador	Comuníquese con el distribuidor o el centro de servicio autorizado	
	Sistema de enfriamiento sucio o tapado	Limpie	
	Puerto de escape / Pantalla del parachispas bloqueada	Limpie o reemplace	
El motor no arranca	problema interno del motor	Comuníquese con el distribuidor o el centro de servicio autorizado	

### Información

*Si su máquina parece necesitar más servicio, consulte con su distribuidor local o centro de servicio autorizado.*

### Información

*Toda la información y las descripciones son tan precisas como se conocen en el momento de la publicación, pero están sujetas a cambios sin previo aviso.*