

Troubleshooting Guide			
Product	Brush Cutter	Model	NTBG430D, NTBG520D
Problem	Cause	Solution	
Engine cranks - Hard to start - Fails to start	No fuel in the fuel tank	Add fuel	
	The primer has not pressed at cold start	Press the primer and restart	
	No fuel at carburetor - Fuel filter clogged - Fuel line clogged	- Clean or replace - Contact authorized dealer or service center	
	No fuel at carburetor - Carburetor issue	Contact authorized dealer or service center	
	No fuel at cylinder - Carburetor issue	Contact authorized dealer or service center	
	Muffler wet with fuel - Fuel mixture is too rich	Open choke Clean or replace air filter Adjust carburetor Contact authorized dealer or service center	
	No spark at end of plug wire - Engine switch at OFF position - Electrical problem - Interlock switch issue	- Set engine switch to ON position - Contact authorized dealer or service center - Contact authorized dealer or service center	
Engine runs, but dies or does not accelerate properly	Air filter is dirty	Clean or replace air filter	
	Fuel filter is dirty	Replace fuel filter or replace fuel	
	Fuel vent plugged	Clean	
	Spark plug dirty or worn	Clean, adjust or replace	

Troubleshooting Guide

Product	Brush Cutter	Model	NTBG430D, NTBG520D
	Improper carburetor adjustment		Contact authorized dealer or service center
	Cooling system dirty or plugged		Clean
	Exhaust port / Spark arrestor screen blocked		Clean or replace
Engine does not crank	Engine internal problem		Contact authorized dealer or service center

information

If your machine seems to need further service, please consult with your local authorized dealer or service center.

information

All information and descriptions are as accurate as known at the time of publication, but are subject to change without notice.

Guía para resolver problemas

Producto	Desbrozadora	Modelo	NTBG430D, NTBG520D
Problema	Causa	Solución	
Arranca el motor - Difícil de empezar - No se inicia	No hay combustible en el tanque de combustible	Agregue combustible	
	El cebador no ha presionado en el arranque en frío	Presione el cebador y reinicie	
	No hay combustible en el carburador - Filtro de combustible obstruido - Línea de combustible obstruida	- Limpie o reemplace - Comuníquese con distribuidor o el centro de servicio autorizado	
	No hay combustible en el carburador - Problema del carburador	Comuníquese con distribuidor o el centro de servicio autorizado	
	No hay combustible en el cilindro - Problema del carburador	Comuníquese con distribuidor o el centro de servicio autorizado	
	Silenciador mojado con combustible - La mezcla de combustible es demasiado rica.	Estrangulador abierto Limpie o reemplace el filtro de aire Ajustar carburador Comuníquese con distribuidor o el centro de servicio autorizado	
	No hay chispa al final del cable de bujía - Interruptor del motor en posición OFF - Problema eléctrico - Problema del interruptor de enclavamiento	- Coloque el interruptor del motor en la posición ON - Comuníquese con distribuidor o el centro de servicio autorizado - Comuníquese con distribuidor o el centro de servicio autorizado	
	Sin chispa - Separación de bujía incorrecta - Electrodo recubierto de carbón - Obstruido con combustible - Bujía defectuosa	- Ajuste la distancia entre electrodos según las especificaciones - Limpie o reemplace la bujía - Limpie o reemplace la bujía - Reemplace la bujía	
El motor funciona, pero muere o no acelerar adecuadamente	El filtro de aire está sucio	Limpie o reemplace el filtro de aire	
	El filtro de combustible está sucio	Reemplace el filtro de combustible o reemplace el combustible	

Guía para resolver problemas

Producto	Desbrozadora	Modelo	NTBG430D, NTBG520D
	Ventilación de combustible tapada	Limpie	
	Bujía sucia o desgastada	Limpie, ajuste o reemplace	
	Ajuste inadecuado del carburador	Comuníquese con distribuidor o el centro de servicio autorizado	
	Sistema de enfriamiento sucio o tapado	Limpie	
	Puerto de escape / Pantalla del parachispas bloqueada	Limpie o reemplace	
El motor no arranca	problema interno del motor	Comuníquese con distribuidor o el centro de servicio autorizado	

Información

Si su máquina parece necesitar más servicio, consulte con su distribuidor local o centro de servicio autorizado.

Información

Toda la información y las descripciones son tan precisas como se conocen en el momento de la publicación, pero están sujetas a cambios sin previo aviso.